



Pokyny na používanie ovládača







1. Vynulovanie polohy stola

Keď sa zobrazí kód chyby „E10, E20 alebo E60“ alebo v normálnom režime, podržte tlačidlo  stlačené 3 sekundy a uvoľnite ho, keď sa zobrazí . Stôl klesne do najnižšej polohy a potom sa automaticky mierne zdvihne. Resetovanie je dokončené a na displeji sa zobrazí najnižšia výška stola.



2. Zmena výšky stola

Po stlačení tlačidla  sa stôl zdvihne. Po stlačení tlačidla  klesne nadol.















3. Uloženie a nastavenie polohy

- Krátko stlačte tlačidlo  a rozhranie výšky začne blikať. Potom stlačte tlačidlo  a zobrazí sa "1". Uvoľnením tlačidla uložíte aktuálnu výšku do pamäte polohy 1.
- Postup pre zapamätanie polohy 2, 3, 4 je rovnaký ako pre polohu 1.
- Ak do 6 sekúnd nestlačíte žiadne číselné tlačidlo, výškové rozhranie prestane blikať a režim zapamätania polohy sa ukončí.
- Ak chcete nastaviť príslušnú výšku, stlačte príslušné tlačidlo (, , , ) a tabuľka sa automaticky nastaví na požadovanú polohu.




4. Nastavenie režimu

- Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, na displeji sa zobrazí "S--" a bude blikať.
- Uvoľnite  a opätovným stlačením vstúpte do režimu nastavenia, zobrazí sa názov funkcie.

Zoznam funkcií:

-  Jednotka výšky zobrazená na displeji: Jednotka ();
-  Jas displeja: Jas ();
-  Zapnutie/vypnutie zvukového signálu: Pípnutie ();
-  Citlivosť ochrany proti kolízii: Citlivosť na kolíziu ();
-  Nastavenie obmedzenia výšky použitia: Nastavenie výšky ();
-  Sériové číslo výrobku: Sériové číslo ();
-  Nastavenie demonštračného režimu: Demo ()

Funkcie jednotlivých tlačidiel v režime nastavenia:

-  Tlačidlo Späť (návrat do predchádzajúcej ponuky)
-  Prepínanie v ponuke
-  Tlačidlo Enter (prechod do ďalšej ponuky alebo potvrdenie aktuálnej operácie). Ak sa do 20 sekúnd nestlačí žiadne číselné tlačidlo, režim nastavenia sa ukončí.

Rozhranie hlavnej ponuky	Rozhranie podmenu	Popis	
Un Jednotka	SI Metrické jednotky (SI)	Po zadaní sa na displeji zobrazí posledná nastavená jednotka výšky. Pomocou ▲ alebo ▼ vyberte jednotku výšky a stlačením S potvrdíte a uložte nastavenie. Režim sa automaticky ukončí po 2 sekundách.	
	In Palec		
br Jas	L Nízka	Po zadaní sa na displeji zobrazí naposledy nastavená intenzita jasu. Pomocou ▲ alebo ▼ vyberte úroveň jasu a stlačením S potvrdíte a uložte nastavenie. Po 2 sekundách sa systém automaticky vráti do normálneho režimu.	
	n Normálny		
	H Vysoká		
bEE Pípnutie	OFF Vypnuté	Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavený stav zvukové upozornenie. Použite ▲ alebo ▼ vyberte stav zvukového upozornenia a stlačte S na potvrdenie a uloženie nastavenia. Po 2 sekundách sa systém automaticky vráti do normálneho režimu.	
	On Zapnuté		
CF Citlivosť na kolíziu	OFF Vypnuté	Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavená citlivosť na kolíziu. Použite ▲ alebo ▼ vyberte úroveň citlivosti a stlačte S na potvrdenie a uloženie nastavenia. Po 2 sekundách sa systém automaticky vráti do normálneho režimu.	
	L Nízka		
	n Normálne		
SH Nastavenie výšky	Original ①②	Po vstupe použite ▲ alebo ▼ pre výber výšky a stlačte S pre potvrdenie a vstup do zodpovedajúceho nastavenia.	Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavená pôvodná výška. Pomocou ▲ alebo ▼ upravte nastavenie a stlačením S potvrdíte a uložte.
	L Nízka ①③		Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavený najnižší limit výšky. Pomocou ▲ alebo ▼ upravte nastavenia a stlačte S pre potvrdenie a uloženie.
	H Vysoká ①③		Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavený najvyšší výškový limit. Použit ▲ alebo ▼ na úpravu nastavení a stlačte S na potvrdenie a skladovanie.
SN Sériové číslo	/		Rozhranie zobrazuje sériové číslo a dátum výroby striedavo po dobu 20 sekúnd po zadaní.
dE Demo Zobrazuje PH_ (Heslo) Ak chcete pokračovať v prevádzke, zadajte heslo. (Heslo: 11111)	OFF Vypnuté	Po vstupe sa na displeji zobrazí naposledy nastavený demo režim. Pomocou ▲ alebo ▼ vyberte režim demo a stlačením S ho potvrdíte a uložte. Systém sa prepne na rozhranie zobrazenia nadmorskej výšky alebo na rozhranie demo režimu. V demo režime stlačte ▲ na spustenie a ▼ na zastavenie.	
	51 Zapnutie 2 minút, 18 minút vypnuté		
	52 4 minúty/cyklus		
	53 6 minút/cyklus		
	54 10 min/cyklus		

Poznámky:

Interval nastavenia výšky je 1 cm alebo 0,5 palca.

- ② Pôvodná výška sa vzťahuje na polohu po resetovaní a možno ju nastaviť v rozsahu od -20 cm do +20 cm (alebo od -8 palcov do +8 palcov).
- ③ Najvyššia nastavená hodnota musí byť o 20 cm alebo 8 palcov väčšia ako najnižšia hodnota.

5. Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

A. Ochrana proti rušeniu: Ak sa na displeji zobrazí "E02", v prípade vibrácií, nárazov alebo naklonenia stola zaznie zvukové upozornenie. Výstraha sa automaticky zruší, keď sa stôl vráti do normálnej polohy, alebo ju môžete zrušiť počas návratu stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pred opätovným spustením stola sa uistite, že stôl nebude pracovať pri silných vibráciách, prekážkach alebo naklonení.

B. Ochrana proti prehriatiu: Keď sa na displeji zobrazí "Hot", tento ochranný mechanizmus sa môže spustiť po dlhšom používaní. Ak chcete stôl opäť používať, nechajte ho v nečinnosti aspoň 18 minút.

C. Ochrana proti poruche motora: Ak sa na displeji zobrazí "E10", skontrolujte a uistite sa, že spojenie medzi motorom a riadiacou jednotkou je správne. Potom stôl vypnite a znovu zapnite alebo stlačte tlačidlo reset, aby sa chyba odstránila.

D. Ochrana proti preťaženiu: Ak sa na displeji zobrazí "E20" pri zvýšení výšky stola, odstráňte z dosky stola nejaké predmety. Ak pri znižovaní výšky stola dôjde k preťaženiu, vypnite a stôl opäť zapnite alebo stlačte tlačidlo reset, aby ste chybu vymazali.

E. Podpätová ochrana: Ak sa na displeji zobrazí "E31", tabuľka vydá varovanie, ak je napájacie napätie nižšie ako požadovaná hodnota. Chybu možno odstrániť vypnutím a opätovným zapnutím stola. Ak napätie dosiahne požadovanú hodnotu, chyba sa automaticky vymaže.

F. Prepätová ochrana: Ak sa na displeji zobrazí "E32", znamená to, že napájacie napätie prekročilo maximálnu hodnotu. V tomto prípade je potrebné stôl vypnúť a znovu zapnúť, aby sa chyba vymazala. Ak napätie klesne na požadovanú hodnotu, chyba sa automaticky vymaže.

G. Ochrana proti nesynchronizovanej prevádzke (①): Ak sa na displeji zobrazí "E60", skontrolujte, či sú motory jednotlivých kanálov identické a či je ich pripojenie k regulátoru správne. Potom stlačte tlačidlo reset, aby sa chyba vymazala.

Pripomienka:

① Len stoly s viacerými motormi majú ochranu proti nesynchronizovanej prevádzke.

Dovozca:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.sk